

MTS-2R 簡易操作



操作說明：

1. 狀態指示燈：傳送(發射)中亮紅燈，接收中亮綠燈
2. 電源開關、音量控制：按順時針方向轉動，打開對講機電源。
按逆時針方向轉動到喀答聲，關閉對講機電源
3. PTT 鍵：按下時發射、放開時接收
4. 頻道調整：開機後 5 秒內 (解鎖狀態)
短按側鍵【**|||**】，上調頻道，短按側鍵【**●**】，下調頻道
按下 PTT 鍵或等 5 秒後【**嗶嗶**】兩聲，頻道鎖定。

頻道鎖定後側鍵功能如下

5. 側鍵【**|||**】：MONI 監聽鍵，按住時靜噪電路關閉，即可聽到背景噪音
6. 側鍵【**●**】：照明燈開關，短按開啟或關閉照明燈

密碼【1】：67				功率：≤2W 接收：加強+3dB
頻道	頻率(兆赫)	頻道	頻率(兆赫)	
1	467.51250	8	467.60000	
2	467.52500	9	467.61250	
3	467.53750	10	467.62500	
4	467.55000	11	467.63750	
5	467.56250	12	467.65000	
6	467.57500	13	467.66250	
7	467.58750	14	467.67500	

※ 電池充電注意事項

- ★電池出廠時未充電，請確實充飽後再行啟用
若長時間未使用，應反覆充/放電數次，讓電池達到正常的使用容量
- ★電池充電時會亮紅燈，當轉換成綠燈時 表示電池已充完成，可取出使用

※ 輔助功能

- ★電池省電功能
當機器沒接收或發射 10 秒以上時省電功能會自動啟動
在接收或發射時省電功能會自動關閉